


KONCOVKY

SK




PREPÍNAČ




POUŽITIE

Nafukovanie



Vyfukovanie



Zapínanie a prepínanie pumpy





Kempingové svetidlo



Nabitie telefónu



Indikátor nabitia pumpy



Návod na použitie MAX Pump 2 Pro

Produkt - Pozrite sa na obrázky.

Použitie - Pozrite sa na obrázky.

Skladovanie a preprava - Pozrite sa na obrázky.

Starostlivosť a údržba - Pozrite sa na obrázky.

Riešenie problémov

- Zapojte nabíjačku a skontrolujte jej napájanie.
- Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú ventilátory zaseknuté alebo zablokované.
- Opakovane stlačte spínač.
- Máte ešte otázku?
Kontaktujte svojho predajcu FLEXTAIL alebo flextailgear.com

Náhradné diely

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely pre užívateľa, okrem koncoviek, USB kábla typu C, úložného obalu.

Varovanie

- Nepoužívajte dlhšie ako 10 minút.
- Nedávajte na dlhšiu dobu pod vodu.
- Udržujte nasávací a výstupný otvor v čistote.

- Nedávajte prsty do nasávacieho alebo výstupného otvoru.
- Pri chode pumpy sa nepozerajte do nasávacieho alebo výstupného otvoru.
- Deti vo veku do 12 rokov musia vzduchovú pumpu používať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Pred použitím skontrolujte, či vzduchová pumpa správne funguje.
- Neskladujte s úplne vybitou batériou. Batériu dobite aspoň raz za 3 mesiace.

Obmedzená záruka

Garantujeme po dobu jedného roka od dátumu nákupu, a to iba pôvodnému maloobchodnému spotrebiteľovi, že naše výrobky neobsahujú vady materiálu a spracovania. Pri čerpadlových produktoch je naša záruka jeden rok.

Pokiaľ spotrebiteľ zistí skrytú vadu, mal by produkt vrátiť v mieste nákupu. V prípade, že to nie je možné, vráťte nám výrobok na uvedenú adresu. Výrobok bude opravený alebo vymenený podľa stavu a nášho uváženia. To je rozsah našej zodpovednosti a po vypršaní príslušnej záručnej doby všetka taká zodpovednosť zanikne.

Vyhradzujeme si právo požadovať doklad o kúpe u všetkých záručných reklamácií.

Výnimky zo záruky

Neručíme za bežné opotrebenie výrobku, škody vzniknuté neoprávnenými úpravami alebo zmenami, nesprávnym použitím, nesprávnou údržbou, pri nehode, nedbalosťou alebo škody vzniknuté používaním výrobku na iný účel, než pre ktorý je určený.

Prípadné ďalšie práva z reklamácie sa líšia podľa krajiny nákupu.

Okrem výslovne uvedených v tejto záruke, nenesieme zodpovednosť ani za priame, nepriame, náhodné ani iné druhy škôd vyplývajúce z používania výrobku alebo z nej vyplývajúce. Táto záruka nahrádza všetky ostatné záruky. Výslovne alebo predpokladané, vrátane, ale nie výhradne, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. (Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)

Vyrobené v Číne

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd, www.flextail.com

Distribútor:

Ing. Jiří Najman
IČ: 41440056, Masarykova 885, 252 63 Roztoky,
+420 608 003 461, shop@kajakarshop.cz, www.flextail.cz